

BIARRITZ PAYS BASQUE
LFBZ

Utilisation des postes de stationnement / Use of parking stands

POSTES / Stands	*	AERONEF CRITIQUE / Critical ACFT Envergure MAX / MAX wingspan	OBSERVATIONS / Remarks
AIRE Alpha / AREA "A"			
1	A	29 m	Stationnement face à l'Ouest / <i>Parking facing West.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i>
2	A	22.05 m	Stationnement face à l'Ouest / <i>Parking facing West.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i>
3	A	22.05 m	Stationnement face à l'Ouest / <i>Parking facing West.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i>
4	A	22.05 m	Stationnement face à l'Ouest / <i>Parking facing West.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i>
5	A	17.20 m	Stationnement face à l'Ouest / <i>Parking facing West.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i>
6	A	17.20 m	Stationnement face à l'Ouest / <i>Parking facing West.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i>
7	A	17.20 m	Stationnement face à l'Ouest / <i>Parking facing West.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i>
AIRE Alpha Postes hélicoptère / AREA "A" helicopter stands			
H1		HEL LHT ≤ 13,73 m	Informer la TWR de la mise en route sur la fréquence sol. <i>Advise TWR when starting up on GND frequency.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i> Rotors tournant simultanés interdit entre postes adjacents. <i>Simultaneous rotating rotors prohibited between adjacent stations.</i>
H2		HEL LHT ≤ 13,73 m	Informer la TWR de la mise en route sur la fréquence sol. <i>Inform the TWR of the start-up on the ground frequency.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i> Rotors tournant simultanés interdit entre postes adjacents. <i>Simultaneous rotating rotors prohibited between adjacent stations.</i>
H3		HEL LHT ≤ 13,73 m	Informer la TWR de la mise en route sur la fréquence sol. <i>Advise TWR when starting up on GND frequency.</i> Assistance obligatoire pour raison de sécurité et sûreté. <i>Handling compulsory due to safety and security reasons.</i> Rotors tournant simultanés interdit entre postes adjacents. <i>Simultaneous rotating rotors prohibited between adjacent stations.</i>

* A = Autonome / Autonomous