

NANTES ATLANTIQUE  
LFRS

## Utilisation des postes de stationnement / Use of parking stands

Postes Stands	*	Avion critique Critical ACFT	IATA Code	Observations Remarks
<b>AIRE COMMERCIALE / COMMERCIAL APRON</b>				
18	R	320 / 220 / 737 / CRJ / EMB		L'utilisation du poste 18 condamne le 18A / Stand 18A not available.
18A	R	321 / 752 / 75F		Condamne les postes 18 et 19 / Stands 18 and 19 not available.
19	R	757 / 321 / 220 / 737 / CRJ / EMB		L'utilisation du poste 19 condamne le 18A et le 19A / Stands 18A and 19A not available.
19A	R	350 / 340 / 337 / ABB / 330 / 787 / 777 / 747		Condamne les postes 19 et 20 / Stands 19 and 20 not available.
20	A	ACFT - 36 m / ABB / TRF / LOH / ANF		Si poste 19 libre et si ACFT > 36 m / If stand 19 vacant and if ACFT > 36 m.
20	R	767 / 757 / ABB / 321 / 220 / 737 / CRJ / EMB		L'utilisation du poste 20 condamne le poste 19A et restreint le poste 19 à partir d'une envergure > 41 m / Stand 19A not available and stand 19 restricted from wingspan > 41 m.
20A	A	Tous / All codes A		Condamne les postes 20 et 19A. Sortie autonome possible par l'avant du poste uniquement, main gauche et en suivant la trajectoire en pointillés. Stands 20 and 19A not available. Autonomous exit possible through the front of the stand only, left-handed and following the dotted path.
20B	A	Tous / All codes A		Condamne les postes 20 et 19A. Sortie autonome possible par l'avant du poste uniquement, main gauche et en suivant la trajectoire en pointillés. Stands 20 and 19A not available. Autonomous exit possible through the front of the stand only, left-handed and following the dotted path.
20C	A	Tous / All codes A		Condamne les postes 20 et 19A. Sortie autonome possible par l'avant du poste uniquement, main gauche et en suivant la trajectoire en pointillés. Stands 20 and 19A not available. Autonomous exit possible through the front of the stand only, left-handed and following the dotted path.
VNA	R	Tous / All codes C		Condamne les mouvements sur les postes 5A, 6, 7, 8, 9. Stands movements 5A, 6, 7, 8, 9 not available.
VNA	A	Tous / All codes A, B Sauf / Except Phenom 100/300		Condamne les mouvements sur les postes 5A, 6, 7, 8, 9. Sortie autonome possible pour les codes A et B si sécurisation voie de service par handler. Stands movements 5A, 6, 7, 8, 9 not available. Autonomous exit possible for codes A and B if service lane secured by handler.
VNB	A	Tous / All codes A, B Sauf / Except Phenom 100/300		Condamne les mouvements sur les postes 5A, 6, 7, 8, 9, 10, VNA. Sortie autonome possible pour les codes A et B si sécurisation voie de service par handler / Stands movements 5A, 6, 7, 8, 9, 10, VNA not available. Autonomous exit possible for codes A and B if service lane secured by handler.
VSA	R	Tous / All codes C		Condamne les mouvements sur les postes 12, 14, 15, 16. Stands movements 12, 14, 15, 16 not available.
VSB	R	Tous / All codes C		Condamne les mouvements sur les postes 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, VSA / Stands movements 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, VSA not available.
MA	R	Tous / All codes A, B		Condamne les mouvements sur le poste M2. Restreint les départs du poste M1 : par repoussage uniquement. Stands movements M2 not available. Restricts departures from stand M1 : by push-back only.
MB	R	Tous / All codes A, B		Condamne les mouvements sur les postes M1 et M2. Stands movements M1 and M2 not available.