

AIRES DE STATIONNEMENT
Parking areas

TOULOUSE FRANCAZAL

PARKING SUD

Les services d'information et d'alerte sont assurés pour tout déplacement d'aéronef sur le PRKG par l'agent AFIS sur la FREQ FRANCAZAL INFO 118.805 MHz.

Le pilote assure sa propre sécurité avec cette information sachant que les véhicules en mouvement au sol sont conduits par des personnes habilitées, surveillant leur environnement.

Tout déplacement au moteur ou vers l'aire de mouvement (repoussage, tractage, roulage au moteur) doit faire l'objet d'une demande sur la FREQ FRANCAZAL INFO si le service AFIS est actif ou par téléphone au 05.34.51.24.30 avec préavis de 30 min.

Pour les avions narrow body, tractage par le MRO depuis/vers PRKG jusqu'à TWY A1 ou A2 en fonction de la piste en service. Mise en route sur A1 ou A2.

Les postes de stationnement font l'objet de protocoles de gestion avec les entreprises basées.

Pour toute utilisation, faire une demande auprès de l'exploitant SETFA (afis.francazal@edeis.com / 05.34.51.24.30).

SOUTH PARKING AREA

Information and alert services are provided for all ACFT movement on the apron by the AFIS agent on FRANCAZAL INFO 118.805 MHz.

Pilots ensure their own safety with this information, knowing that vehicles moving on the ground are driven by authorized persons, monitoring their environment.

Any movement under power or towards the movement area (push-back, towing, taxiing) must be requested on FRANCAZAL INFO FREQ if the AFIS service is active, or by phone on (+33)5.34.51.24.30, with 30 minutes prior notice.

For narrow-body ACFT, towing by MRO from/to PRKG to TWY A1 or A2 depending on the RWY in use. Start-up on A1 or A2.

ACFT stands are subject to management protocols with the companies based there.

For any use, please contact the SETFA operator (afis.francazal@edeis.com / 05.34.51.24.30).

UTILISATION DES POSTES DE STATIONNEMENT

Stationnement non autonome de code D pour les plots 3A et 3B.

Le plot 3C est utilisable uniquement de jour par des aéronefs de code A.

USE OF ACFT STANDS

Non self-maneuvring parking for code D on stands 3A and 3B.

Stand 3C can only be used during the day by code A ACFT.

PARKING AVIATION D'AFFAIRE

Utilisable uniquement par des aéronefs de code A et B avec une prestation d'assistance obligatoire pour les aéronefs de plus de 3 t et après demande à l'exploitant SETFA.

BUSINESS AVIATION PARKING AREA

Can only be used for code A and B ACFT with an assistance service mandatory for more than 3 t ACFT and on request to the SETFA operator.