

**VILLACOUBLAY VELIZY**  
**SID RNAV WEST RWY 27**

CAT	A B C		
PBN Box	RNAV 1, GNSS ou/ou DME/DME (IRU requis/required)		
Climb gradient	Pente ATS/ATS gradient : 5,5% Voir départ initial / See initial departure		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / Underlined waypoints are "flyover" WP		
	SID RNAV pour avions à Réacteurs / Hélices : Tous FL RNAV SID for Jets / Propellers ACFT : All FL		
<b>SID</b>	<b>Itinéraires/Routes</b>	<b>Clr Initiale</b> <i>Initial clearance</i>	<b>RMK</b>
<b>ELCOB 2P</b>	Après départ initial vers PO191, puis vers ELCOB. <i>After initial departure to PO191, then to ELCOB.</i>	3000 AMSL	Voir utilisation/See use : V4
<b>LGL 2P (L'AIGLE)</b>	Après départ initial vers PO191, puis vers LGL. <i>After initial departure to PO191, then to LGL.</i>	3000 AMSL	Voir utilisation/See use : A5 - A55 - A532 - H20 - H490 - R9 - R111 - R491
<b>ELCOB 2V</b>	Après départ initial vers PN256 à 5000 ft ou au-dessous. Vers PO191, puis vers ELCOB. <i>After initial departure to PN256 at or below 5000 ft. To PO191, then to ELCOB</i>	3000 AMSL	Voir utilisation/See use : V4
<b>LGL 2V (L'AIGLE)</b>	Après départ initial vers PN256 à 5000 ft ou au-dessous. Vers PO191, puis vers LGL. <i>After initial departure to PN256 at or below 5000 ft. To PO191, then to LGL.</i>	3000 AMSL	Voir utilisation/See use : A5 - A55 - A532 - H20 - H490 - R9 - R111 - R491