

**DOLE TAVAU**  
**Fréquences / Frequencies**

**Avertissement** : Les fréquences peuvent être utilisées différemment de l'affectation standard décrite ci-dessous, en particulier de nuit, en cas de panne ou lors de travaux de maintenance.

Une fréquence peut alors être remplacée par une autre de caractéristiques équivalentes.

**Warning:** *The frequencies can be used differently of the standard assignment described below, in particular at night, in the event of breakdown or at the time of maintenance work.*

*A frequency can then be replaced by another of equivalent characteristics.*

|           |                         |             |
|-----------|-------------------------|-------------|
| ATIS DOLE |                         | 121.605     |
| TWR DOLE  | Tour / Tower            | 130.775 (1) |
| AFIS DOLE | DOLE Information        | 130.775     |
| APP BALE  | BALE Contrôle / Control | 124.105     |
| SIV BALE  | SIV 2.1/2.2/2.3         | 135.850     |

(1) Absence ATS : A/A FR uniquement / A/A FR only.  
Obtenir QNH régional auprès de BALE INFO  
*Obtain regional QNH from BALE INFO*