

## CHALONS VATRY

## Utilisation des postes de stationnement / Use of parking stands

## Aire de trafic « EST » / « EAST » apron

Poste Stand	Code Category	Avion critique Critical aircraft	Envergure MAX (m) MAX Wingspan (m)	Longueur MAX (m) Max Length (m)	Aire de dégivrage De-icing area	Limitations/Exploitation Limitations/Operation
E1E/W	B	SF34, E120	22.75	20	Oui / Yes	Utilisable sens Est ou Ouest <i>Usable in East or West directions</i>
E2E/W	B	SF34, E120	22.75	20	Oui / Yes	Utilisable sens Est ou Ouest <i>Usable in East or West directions</i>
E3E/W	B	SF34, E120	22.75	20	Oui / Yes	Utilisable sens Est ou Ouest <i>Usable in East or West directions</i>
E4E/W	B	SF34, E120	22.75	20	Oui / Yes	Utilisable sens Est ou Ouest <i>Usable in East or West directions</i>
E5	D	MD11	52	62	Oui / Yes	Inutilisable si E5A occupé <i>Unusable if E5A in use</i>
E5A	C	A319	36	47	Oui / Yes	Inutilisable si E5 occupé <i>Unusable if E5 in use</i>
E6	F	AN124	73.30	76.75	Oui / Yes	Inutilisable si E6A ou E6B occupés <i>Unusable if E6A or E6B in use</i>
E6A	C	B3XM	36	47	Oui / Yes	Inutilisable si E6 occupé <i>Unusable if E6 in use</i>
E6B	C	B3XM	36	47	Oui / Yes	Inutilisable si E6 occupé <i>Unusable if E6 in use</i>
E7	F	AN124	73.30	76.25	Oui / Yes	Inutilisable si E7A ou E7B occupés <i>Unusable if E7A or E7B in use</i>
E7A	C	B3XM	36	47	Oui / Yes	Inutilisable si E7 occupé <i>Unusable if E7 in use</i>
E7B	C	B3XM	36	47	Oui / Yes	Inutilisable si E7 occupé <i>Unusable if E7 in use</i>
E8	E	B744, B779	65	76.75	Oui / Yes	Inutilisable si E10 occupé <i>Unusable if E10 in use</i>
E9	E	B744	65	70.70	Oui / Yes	Inutilisable si E10 occupé <i>Unusable if E10 in use</i>
E10	F	A380	79.75	80	Oui / Yes	Inutilisable si E8 ou E9 occupés <i>Unusable if E8 or E9 in use</i>

## ☛ Aire de trafic « MIKE » apron

M1	C	A321, B738	35.9	44.51	Oui / Yes	Utilisable pour du stationnement uniquement. De nuit, tractage obligatoire pour arrivées et départs. <i>For parking only. At night, towing mandatory for arrivals and departures.</i>
----	---	------------	------	-------	-----------	--

## Aire de trafic « OUEST » / « WEST » apron

W1	E	B747/MD11/DC8/ DC10/B767/B757/ A300			Oui / Yes	
☛ W2	E	B747/MD11/DC8/ DC10/B767/B757/ A300			Oui / Yes	Non utilisable si W3, W4, W5 occupés <i>Unavailable if W3, W4, W5 in use</i>
☛ W3	E	MD11/DC8/DC10/ B767/B757/A300			Oui / Yes	Non utilisable si W2 occupé <i>Unavailable if W2 in use</i>
W4	E	MD11/DC8/DC10/ B767/B757/A300			Oui / Yes	Non utilisable si W2 occupé <i>Unavailable if W2 in use</i>
W5	E	MD11/DC8/DC10/ B767/B757/A300			Oui / Yes	Non utilisable si W2 occupé <i>Unavailable if W2 in use</i>