

REGLES GENERALES DE PENETRATION DANS LA ZONE LF-R 71
GENERAL PENETRATION RULES WITHIN LF-R 71 AREA

APP : SALON Approche/Approach 135.150

RAI : 135.150

FIS : MARSEILLE Information 120.550

**AXE DE VOLTIGE**
AXIS FOR AEROBATICS**REGLES DE PENETRATION / PENETRATION RULES**IFR / VFR : Sur autorisation de SALON APP.
Upon SALON APP authorization.

Planeurs : Avant de p  n  trer, transmettre les   l  ments de vol en donnant la position par rapport    l'axe de voltige le plus proche. Inactivit   signal  e sur FREQ RAI.

Glinters : Before entering, flight details must compulsorily be transmitted advising the position relative to the nearest axis. Inactivity notified on RAI FREQ.

