

TOULOUSE BLAGNAC
LFBO

Utilisation des postes de stationnement / Use of parking stands

N° du Poste Stand	Avion de référence Reference ACFT	Utilisation Use	Remarques Remarks
D20	A321	Autonome Self-manoeuving	Entrée par T22. Entry via T22.
D21	A321	Autonome Self-manoeuving	Entrée par T40 / Entry via T40. Postes D20, D22, D31, D41 et D51 neutralisés, attention au souffle au départ sur D10 et D12 / Stands D20, D22, D31, D41 and D51 not available, be careful on departure about your blast on D10 and D12.
D22	A321	Autonome Self-manoeuving	Entrée par T22. Entry via T22.
D23	A321	Autonome Self-manoeuving	Entrée par T40. Entry via T40.
D31	B747	Autonome Self-manoeuving	Entrée par P20 / Entry via P20. Postes D20, D21, D22, D23, D41 et D51 neutralisés, attention au souffle au départ sur D10 et D12 / Stands D20, D21, D22, D23, D41 and D51 not available, be careful on departure about your blast on D10 and D12.
D41	AN124	Autonome Self-manoeuving	Entrée par T22 / Entry via T22. Postes / Stands D10, D12, D20, D21, D22, D23, D31, D51 neutralisés / Not available.
D51	AN124	Autonome Self-manoeuving	Entrée par T40 / Entry via T40. Postes / Stands D10, D12, D20, D21, D22, D23, D31, D41 neutralisés / Not available.
G10	ATR42 / HEL E145	Repoussé Pushed back	
G12	ATR42 / HEL E145	Repoussé Pushed back	
G20, G24	Bonanza E33	Autonome Self-manoeuving	
G21, G22, G26	F20	Autonome Self-manoeuving	
G23	C550	Autonome Self-manoeuving	
G25	L31A	Autonome Self-manoeuving	
G27	HEL E145	Autonome Self-manoeuving	
G30	EMB110	Autonome Self-manoeuving	Neutralisé si utilisation G31 avec ATR72 Not available if G31 is occupied by ATR72
G31	ATR42	Autonome Self-manoeuving	Parking réservé en priorité aux vols transplants, compatible ATR72 si G30 neutralisé Stand reserved for transplant flights, can receive ATR72 if G30 not occupied
G32	SF34	Autonome Self-manoeuving	
G40	AT72	Repoussé Pushed back	
E10	A321 NEO	Repoussé Pushed back	Repoussage sur T43 ou sur T44 Push back on T43 or T44
E20	A321 NEO	Repoussé Pushed back	Arrivée interdite via T44. Repoussage sur T41, sens de repoussage donné par ATC Arrival prohibited via T44. Push back on T41, push back direction given by ATC.
E30	A321 NEO	Repoussé Pushed back	Sens de repoussage donné par ATC Push back direction given by ATC
E40	A321 NEO	Repoussé Pushed back	Sens de repoussage donné par ATC Push back direction given by ATC