

ANNECY MEYTHET
LFLP

UTILISATION DES POSTES DE STATIONNEMENT / USE OF PARKING STANDS		
Postes / Stands	Envergure MAX (m) MAX span (m)	Observations
11	32	Neutralise le poste / Neutralizes stand 12N/12S. Si avion de Cat. A, poste 12N/12S utilisable / If Cat. A aircraft, stand 12N/12S usable. Utilisation hélicoptère / Helicopter use : Type Super Puma : LHT 19,50 m - Ør 16,20 m.
12	15	Neutralise les postes / Neutralizes stands 11N/11S - 13N/13S. Si avion Cat. A, postes 11N/11S - 13N/13S utilisables / If Cat. A aircraft, stands 11N/11S - 13N/13S usable.
13	32	Neutralise le poste / Neutralizes stand 12N/12S. Si avion de Cat. A, poste 12N/12S utilisable / If Cat. A aircraft, stand 12N/12S usable. Utilisation hélicoptère / Helicopter use : Type Super Puma : LHT 19,50 m - Ør 16,20 m.
21	26	Utilisation hélicoptère / Helicopter use : Type EC145 : LHT 13,10 m - Ør 11,00 m.
22	17	Neutralise le poste / Neutralizes stand 23N/23S.
23	26	Neutralise les postes / Neutralizes stands 22N/22S - 24N/24S.
24	17	Neutralise le poste / Neutralizes stand 23N/23S.
31	12	
32	12	
33	12	
34	12	
35	12	
41	12	
42	12	
43	12	
44	12	
45	12	
61	18	Type EC135 : LHT 12,20 m - Ør 10,20 m.
62	18	Type EC135 : LHT 12,20 m - Ør 10,20 m.
71	19	
72	16	
73	16	
74	17	
75	17	
91	28	
101	26	
111	28	