

**PARIS ORLY (LFPO)  
SID RNAV RWY 06**

SID RNAV RWY 06			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1, GNSS ou / or DME/DME		
Climb gradient	Pente ATS / ATS gradient : 5,5 %		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP</i>		
	(1) (R) : Réacteurs / Jets - (H) : Hélices / Propellers		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale Initial clearance	RMK
<b>EVX 1F</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO 060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à PO 061. Virer à droite direct vers PO 181 puis vers PO 185. Vers PO 187 puis vers EVX. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO 060</u> on course 061° M, then direct to PO 061. Turn right direct to PO 181 then to PO 185. To PO 187 then to EVX.</i>	FL 130 (R) (1) FL 130 (H) (1)	Voir utilisation / See use : V4
<b>LGL 1F</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO 060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à PO 061. Virer à droite direct vers PO 181 puis vers PO 185. Vers PO 187 puis vers LGL. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO 060</u> on course 061° M, then direct to PO 061. Turn right direct to PO 181 then to PO 185. To PO 187 then to LGL.</i>	FL 130 (R) (1) FL 130 (H) (1)	Voir utilisation / See use : A 5 - A 55 - A 532 - H 20 H 490 - R9 - R 111 - R 491
<b>EVX 1H</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO 060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à PO 061. Virer à droite direct vers PO 181 puis vers PO 185. Vers PO 189 puis vers PO 191. Vers EVX. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO 060</u> on course 061° M, then direct to PO 061. Turn right direct to PO 181 then to PO 185. To PO 189 then to PO 191. To EVX.</i>	FL 080 (R) (1) FL 080 (H) (1)	Voir utilisation / See use : V4
<b>LGL 1H</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO 060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à PO 061. Virer à droite direct vers PO 181 puis vers PO 185. Vers PO 189 puis vers PO 191. Vers LGL. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO 060</u> on course 061° M, then direct to PO 061. Turn right direct to PO 181 then to PO 185. To PO 189 then to PO 191. To LGL.</i>	FL 100 (R) (1) FL 100 (H) (1)	Voir utilisation / See use : A 5 - A 55 - A 532 - H 20 H 490 - R9 - R 111 - R 491
<b>DORDI 1F</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO060</u> sur la route 061°M puis monter vers le niveau initial direct jusqu'à <u>PO061</u> . Direct vers DORDI. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO060</u> on course 061°M then climb to initial level direct to <u>PO061</u>. Direct to DORDI.</i>	3000 ft AMSL (R) (1) 3000 ft AMSL (H) (1)	Voir utilisation / See use : G40 - G54 - J301
<b>DORDI 1H</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO060</u> sur la route 061°M puis monter vers le niveau initial direct jusqu'à <u>PO061</u> . Direct vers DORDI. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO060</u> on course 061°M then climb to initial level direct to <u>PO061</u>. Direct to DORDI.</i>	3000 ft AMSL (R) (1) 3000 ft AMSL (H) (1)	Voir utilisation / See use : G40 - G54 - J301
<b>MONOT 1F</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO060</u> sur la route 061°M puis monter vers le niveau initial direct jusqu'à <u>PO061</u> . Direct vers MONOT. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO060</u> on course 061°M then climb to initial level direct to <u>PO061</u>. Direct to MONOT.</i>	FL 080 (R) (1) FL 080 (H) (1)	Voir utilisation / See use : R161
<b>MONOT 1H</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO060</u> sur la route 061°M puis monter vers le niveau initial direct jusqu'à <u>PO061</u> . Direct vers MONOT. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO060</u> on course 061°M then climb to initial level direct to <u>PO061</u>. Direct to MONOT.</i>	FL 080 (R) (1) FL 080 (H) (1)	Voir utilisation / See use : R161
<b>OLZOM 1F</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO060</u> sur la route 061°M puis monter vers le niveau initial direct jusqu'à <u>PO061</u> . Direct vers OLZOM. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO060</u> on course 061°M then climb to initial level direct to <u>PO061</u>. Direct to OLZOM.</i>	FL 080 (R) (1) FL 080 (H) (1)	Voir utilisation / See use : R31
<b>OLZOM 1H</b> DME critique/ Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>PO060</u> sur la route 061°M puis monter vers le niveau initial direct jusqu'à <u>PO061</u> . Direct vers OLZOM. <i>Climb to 2000 ft MAX to <u>PO060</u> on course 061°M then climb to initial level direct to <u>PO061</u>. Direct to OLZOM.</i>	FL 080 (R) (1) FL 080 (H) (1)	Voir utilisation / See use : R31