

## SAINT PIERRE

| POGO RNAV RWY 08/26 |   |  |     |
|---------------------|---|--|-----|
| Cat                 | A B C   |  |     |
| NAV Box             | RNAV1, GNSS only.   |  |     |
| Climb gradient      | La pente théorique minimale réglementaire de 3,3 % s'applique.<br><i>The regulatory minimum theoretical climb gradient of 3.3 %, applies.</i>   |  |     |
| General RMK         | Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP.</i>  |  |     |
| SID                 | Itinéraires / Routes  | Clr Initiale<br><i>Initial clearance</i> | RMK |
| VM401 1E            | Monter RM 076°. A 1000 (982), tourner à gauche direct vers VP300, puis continuer vers VM401, en montée vers 2000 (1982).<br><i>Climb on course MAG 076°. At 1000 (982) turn left direct to VP300, then continue to VM401, climbing to 2000 (1982).</i>  | 2000 ft AMSL                             |     |
| VM302 1E            | Monter RM 076°. A 1000 (982), tourner à gauche direct vers VM302 en montée vers 2000 (1982).<br><i>Climb on course MAG 076°. At 1000 (982) turn left direct to VM302, climbing to 2000 (1982).</i>  | 2000 ft AMSL                             |     |
| VM401 1W            | Monter RM 256°. A 1000 (972), tourner à droite direct vers VM401 en montée vers 2000 (1972).<br><i>Climb on course MAG 256°. At 1000 (972) turn right direct to VM401, climbing to 2000 (1972).</i>   | 2000 ft AMSL                             |     |
| VM302 1W            | Monter RM 256°. A 1000 (972), tourner à droite direct vers VP300, puis continuer vers VM302, en montée vers 2000 (1972).<br><i>Climb on course MAG 256°. At 1000 (972) turn right direct to VP300, then continue to VM302, climbing to 2000 (1972).</i> | 2000 ft AMSL                             |     |