

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**

**PARIS LE BOURGET**

Instrument approach

INA RNAV BANOX 1E RWY 07

CAT A B C D

<p>FREQ : Voir / See AD 2 LFPB COM 01</p>	<p><b>RNAV 1</b></p>	<p>VAR 1°E (2020)</p>
---	----------------------	-------------------------------

**Au 1er contact avec DE GAULLE APP / On 1st contact with DE GAULLE APP**

Le message pilote doit inclure seulement et obligatoirement / The pilot message must include only and compulsorily :

- le waypoint autorisé et le niveau autorisé / cleared waypoint and cleared level,
- la vitesse indiquée autorisée par Paris ACC, ou à défaut, l'IAS libre adoptée / indicated airspeed cleared by Paris ACC, or without, free IAS adopted,
- et la lettre de l'information ATIS prise en compte / and ATIS information letter taken into account.

**CONSIGNES PANNE RADIO / RADIO FAILURE INSTRUCTIONS**

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A SUBOX descendre vers 3000. A PB501 poursuivre RM 066° pour intercepter l'approche FNA RWY 07 collationnée (sinon ILS RWY 07).  
Squawk 7600. Proceed or join published procedure. At SUBOX descend to 3000. At PB501 continue MAG 066° to intercept the read back FNA RWY 07 (otherwise ILS RWY 07).

**AVERTISSEMENT / WARNING**  
VOR et/and DME requis/required

