

PARIS ORLY
SID RNAV RWY 06

SID RNAV RWY 06			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1, GNSS ou / or DME/DME.		
Climb gradient	Pente ATS / ATS gradient : 5,5 %.		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / Underlined waypoints are "flyover" WP.		
	(1) (R) : Réacteurs / Jets - (H) : Hélices / Propellers.		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale Initial clearance	RMK
OPALE 2F DME critique / Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>P0060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à <u>P0061</u> . Virer à droite direct vers PO181 puis vers PO183. Vers PO088 puis vers PO090. Vers BOV puis vers OPALE. <u>Climb to 2000 ft MAX to P0060 on course 061° M, then direct to P0061. Turn right direct to PO181 then to PO183. To PO088 then to PO090. To BOV then to OPALE.</u>	FL 130 (R) (1) FL 120 (H) (1)	Voir utilisation / See use : UT 421 - T 421 - J 20
ATREX 2F DME critique / Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>P0060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à <u>P0061</u> . Virer à droite direct vers PO181 puis vers PO183. Vers PO088 puis vers PO090. Vers EGOZE puis vers ATREX. <u>Climb to 2000 ft MAX to P0060 on course 061° M, then direct to P0061. Turn right direct to PO181 then to PO183. To PO088 then to PO090. To EGOZE then to ATREX.</u>	FL 130 (R) (1) FL 120 (H) (1)	Voir utilisation / See use : UT 225
NURMO 2F DME critique / Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>P0060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à <u>P0061</u> . Virer à droite direct vers PO181 puis vers PO183. Vers PO088 puis vers PO090. Vers EGOZE puis vers NURMO. <u>Climb to 2000 ft MAX to P0060 on course 061° M, then direct to P0061. Turn right direct to PO181 then to PO183. To PO088 then to PO090. To EGOZE then to NURMO.</u>	FL 130 (R) (1) FL 120 (H) (1)	Voir utilisation / See use : UN 874
OPALE 2H DME critique / Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>P0060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à <u>P0061</u> . Virer à droite direct vers PO181 puis vers PO183. Vers PO092 puis vers PO262. Vers BOV puis vers OPALE. <u>Climb to 2000 ft MAX to P0060 on course 061° M, then direct to P0061. Turn right direct to PO181 then to PO183. To PO092 then to PO262. To BOV then to OPALE.</u>	FL 080 (R) (1) FL 070 (H) (1)	Voir utilisation / See use : UT 421 - T 421 - J 20
ATREX 2H DME critique / Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>P0060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à <u>P0061</u> . Virer à droite direct vers PO181 puis vers PO183. Vers PO092 puis vers PO262. Vers BOV puis vers ATREX. <u>Climb to 2000 ft MAX to P0060 on course 061° M, then direct to P0061. Turn right direct to PO181 then to PO183. To PO092 then to PO262. To BOV then to ATREX.</u>	FL 080 (R) (1) FL 070 (H) (1)	Voir utilisation / See use : UT 225
NURMO 2H DME critique / Critical DME : NIL	Monter vers 2000 ft MAX jusqu'à <u>P0060</u> sur la route 061° M, puis direct jusqu'à <u>P0061</u> . Virer à droite direct vers PO181 puis vers PO183. Vers PO092 puis vers PO262. Vers EGOZE puis vers NURMO. <u>Climb to 2000 ft MAX to P0060 on course 061° M, then direct to P0061. Turn right direct to PO181 then to PO183. To PO092 then to PO262. To EGOZE then to NURMO.</u>	FL 080 (R) (1) FL 070 (H) (1)	Voir utilisation / See use : UN 874