

PARIS ORLY (LFPO)
SID RNAV POGO RWY 06-07
Itinéraires normalisés de liaison (POGO) RWY 06 (2F - 2H) - 07 (2E - 2G)
Connecting routings (POGO) RWY 06 (2F - 2H) -07 (2E - 2G)

SID RNAV POGO RWY 06-07			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1, GNSS requis/required		
Climb gradient	Pente ATS / ATS gradient : 5,5%		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / Underlined waypoints are "flyover" WP		
	IAS MAX : 220 kt		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale Initial clearance	RMK
PG 2E	Monter vers le niveau initial (Ne pas tourner avant la DER) jusqu'à PO 081 sur la route 073° M, puis direct jusqu'à PO 082. Virer à droite direct vers PO 771 puis vers PO 772. A PO 772, continuer sur la route 298°M et attendre guidage radar pour intercepter la FNA collationnée. <i>Climb to initial level (Do not turn before DER) to PO 081 on course 073° MAG, then direct to PO 082. Turn right direct to PO 771 then to PO 772. At PO 772, continue on track 298°MAG and await radar vector to intercept read-back FNA procedure.</i>	FL 070	
PG 2F	Monter vers 2000ft MAX (Ne pas tourner avant la DER) jusqu'à PO 060 sur la route 061° M, puis montez vers le niveau initial direct jusqu'à PO 061. Virer à droite direct vers PO 771 puis vers PO 772. A PO 772, continuer sur la route 298°M et attendre guidage radar pour intercepter la FNA collationnée. <i>Climb to 2000ft MAX (Do not turn before DER) to PO 060 on course 061° M, then climb to initial level direct to PO 061. Turn right direct to PO 771 then to PO 772. At PO 772, continue on track 298°MAG and await radar vector to intercept read-back FNA procedure.</i>	FL 070	
PG 2G	Monter vers le niveau initial (Ne pas tourner avant la DER) jusqu'à PO 081 sur la route 073° M, puis direct jusqu'à PO 082. Vers PO 773. A PO 773, continuer sur la route 082°M et attendre guidage radar pour intercepter la FNA collationnée. <i>Climb to initial level (Do not turn before DER) to PO 081 on course 073° MAG, then direct to PO 082. To PO 773. At PO 773, continue on track 082°MAG and await radar vector to intercept read-back FNA procedure.</i>	5000 ft AMSL	
PG 2H	Monter vers 2000ft MAX (Ne pas tourner avant la DER) jusqu'à PO 060 sur la route 061° M, puis montez vers le niveau initial direct jusqu'à PO 061. Vers PO 773 sur la route 082° M. A PO 773, continuer sur la route 082°M et attendre guidage radar pour intercepter la FNA collationnée. <i>Climb to 2000ft MAX (Do not turn before DER) to PO 060 on course 061° M, then climb to initial level direct to PO 061. To PO 773 on course 082° MAG. At PO 773, continue on track 082°MAG and await radar vector to intercept read-back FNA procedure.</i>	5000 ft AMSL	