

NOUMEA LA TONTOUTA
STAR CONV RWY 11
(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

| Secteur Route ATS ou AD de provenance ATS Route Sector or departure AD | STAR | PROCEDURES | ALT MNM |
|---|-----------------|---|---|
| A597 RJAA RJTT | GOPRA 2A | A GOPRA suivre R 322 LTO (RM 142°). A 27 NM LTO virer à droite pour suivre l'arc DME 25 NM LTO jusqu'à SARAM puis jusqu'à l'IAF TOSAM pour une procédure ILS X RWY 11. <i>At GOPRA follow R 322 LTO (MAG 142°). At 27 NM LTO turn right to follow 25 NM DME LTO arc to SARAM, and after to IAF TOSAM for a ILS X RWY 11 procedure.</i> | 12000 ft à / at 27 NM DME LTO 9000 ft à / at SARAM 7000 ft |
| B590 NVVV | NIPOG 2 | A NIPOG suivre RM 192° jusqu'à LECNA. A LECNA suivre R 012 LTO (RM 192°) jusqu'à DETIS puis jusqu'à l'IAF LTO pour une procédure ILS W ou ILS V ou ILS S RWY 11. <i>At NIPOG follow MAG 192° to LECNA. At LECNA follow R 012 LTO (MAG 192°) to DETIS, then to IAF LTO for a ILS W or ILS V or ILS S RWY 11 procedure.</i> | 7000 ft à / at 25 NM DME LTO 6600 ft à / at 7 NM DME LTO : - 6000 ft procédures ILS V / ILS S - 5500 ft procédure ILS W |
| | NIPOG 2A | A NIPOG suivre RM 192° jusqu'à LECNA. A LECNA suivre le QDR 221° LU (RM 221°) jusqu'à SARAM puis suivre l'arc DME 25 NM LTO jusqu'à l'IAF TOSAM pour une procédure ILS X RWY 11. <i>At NIPOG follow MAG 192° to LECNA. At LECNA follow QDR 221° LU (MAG 221°) to SARAM then follow 25 NM DME LTO arc to IAF TOSAM for a ILS X RWY 11 procedure.</i> | 9000 ft à / at SARAM 7000 ft |
| B580 PHNL | PULON 2 | A PULON suivre RM 208° jusqu'à UVIKI. A UVIKI suivre R 028 LTO (RM 208°) jusqu'à l'IAF LTO pour une procédure ILS W ou ILS V ou ILS S RWY 11. <i>At PULON follow MAG 208° to UVIKI. At UVIKI follow R 028 LTO (MAG 208°) to IAF LTO for a ILS W or ILS V or ILS S RWY 11 procedure.</i> | 7000 ft à / at 25 NM DME LTO 6600 ft à / at 7 NM DME LTO : - 6000 ft procédures ILS V / ILS S - 5500 ft procédure ILS W |
| B599 NFFN | MESUS 2 | A MESUS suivre R 057 LTO (RM 237°) jusqu'à ADORA puis jusqu'à l'IAF LTO pour une procédure ILS W ou ILS V ou ILS S RWY 11. <i>At MESUS follow R 057 LTO (MAG 237°) to ADORA, then to IAF LTO for a ILS W or ILS V or ILS S RWY 11 procedure.</i> | 7000 ft à / at 25 NM DME LTO 6600 ft à / at 7 NM DME LTO : - 6000 ft procédures ILS V / ILS S - 5500 ft procédure ILS W |
| B578 NTAA | ADKAD 2 | A ADKAD suivre R 080 LTO (RM 259°) jusqu'à BAPUS puis R 080 LTO (RM 260°) jusqu'à l'IAF LTO pour une procédure ILS W ou ILS V ou ILS S RWY 11. <i>At ADKAD follow R 080 LTO (MAG 259°) to BAPUS, then R 080 LTO (MAG 260°) to IAF LTO for a ILS W or ILS V or ILS S RWY 11 procedure.</i> | 7000 ft à / at 25 NM DME LTO 6600 ft à / at 7 NM DME LTO : - 6000 ft procédures ILS V / ILS S - 5500 ft procédure ILS W |
| A597 NZAA A579 | VIRAR 2 | A VIRAR suivre R 141 LTO (RM 320°) jusqu'à NULVI puis R 141 LTO (RM 321°) jusqu'à l'IAF LTO pour une procédure ILS W ou ILS V ou ILS S RWY 11. <i>At VIRAR follow R 141 LTO (MAG 320°) to NULVI, and then R 141 LTO (MAG 321°) to IAF LTO for a ILS W or ILS V or ILS S RWY 11 procedure.</i> | 5500 ft procédure ILS W 6000 ft procédures ILS V / ILS S |
| | VIRAR 2A | A VIRAR suivre R 141 LTO (RM 320°). A NULVI (18 NM LTO) virer à gauche pour suivre l'arc DME 15 NM LTO jusqu'à l'IAF PEPIT pour une procédure ILS Z RWY 11 ou VOR W RWY 11. <i>At VIRAR follow R 141 LTO (MAG 320°). At NULVI (18 NM LTO) turn left to follow 15 NM DME LTO arc to IAF PEPIT for a ILS Z RWY 11 or VOR W RWY 11 procedure.</i> | 7000 ft ILS U/S : au passage du R 160 LTO / passing R 160 LTO 4000 ft |
| G591 YSNF | SCUBA 2 | A SCUBA suivre RM 335° jusqu'à SONIT. A SONIT suivre R 156 LTO (RM 335°) jusqu'à ATSAR (18 NM LTO), puis jusqu'à l'IAF LTO pour une procédure ILS W ou ILS V ou ILS S RWY 11. <i>At SCUBA follow MAG 335° to SONIT. At SONIT follow R 156 LTO (MAG 335°) to ATSAR (18 NM LTO) and then to IAF LTO for a ILS W or ILS V or ILS S RWY 11 procedure.</i> | 5500 ft procédure ILS W 6000 ft procédures ILS V / ILS S |
| | SCUBA 2A | A SCUBA suivre RM 335° jusqu'à SONIT. A SONIT suivre R 156 LTO (RM 335°). A ATSAR (18 NM LTO) virer à gauche pour suivre l'arc DME 15 NM LTO jusqu'à l'IAF PEPIT pour une procédure ILS Z RWY 11 ou VOR W RWY 11. <i>At SCUBA follow MAG 335° to SONIT. At SONIT follow R 156 LTO (MAG 335°). At ATSAR (18 NM LTO) turn left to follow 15 NM DME LTO arc to IAF PEPIT for a ILS Z RWY 11 or VOR W RWY 11 procedure.</i> | 7000 ft ILS U/S : au passage du R 160 LTO / passing R 160 LTO 4000 ft |