

**MOOREA TEMAÉ
SID CONV RWY 12-30**

RWY	SID	PROCEDURE	LIMITATIONS	DESTINATION
12	VAITE 3S	<p>Monter dans l'axe. A 500 ft, tourner à gauche RM 344° pour intercepter et suivre le R 309 TAF (309°) vers VAITE.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 500 ft, turn left MAG 344° to intercept and follow R 309 TAF (309°) towards VAITE.</i></p>	<p>CAT A, B Pente ATS / <i>ATS Slope</i> MNM 5 % (1)</p>	Iles sous le Vent
30	VAITE 3N	<p>Monter dans l'axe. A 500 ft, tourner à droite RM 359° pour intercepter et suivre le R 309 TAF (309°) vers VAITE.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 500 ft, turn right MAG 359° to intercept and follow R 309 TAF (309°) towards VAITE.</i></p>	<p>CAT A, B Pente ATS / <i>ATS Slope</i> MNM 7 % (2)</p>	Iles sous le Vent

(1) Pente ATS à 5 % à maintenir jusqu'à interception du R 309 TAF (309°).

(2) Pente théorique de montée à 7 % déterminée par obstacle (relief) côté 197 ft, situé à 400 m à gauche de l'axe et à 920 m de la DER. Si abstraction de cet obstacle, la pente théorique de montée est de 3.3 %.

(1) Maintain ATS slope 5 % until interception of R 309 TAF (309°).

(2) Theoretical climb slope 7 % is determined by obstacle (relief) elevation 197 ft, located at 400 m to the left of RWY axis and at 920 m from DER. Otherwise, theoretical climb slope 3.3 %.