

POITIERS BIARD
SID CONV RWY 03
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

| SID CONV RWY 03 | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|
| CAT | A B C D | | |
| SID | Itinéraires / Routes | CLR initiale Initial clearance | RMK |
| GINON 6N | <p>Monter 029°. A 2000 ft AAL, tourner à gauche 306° pour intercepter et suivre le R 351 POI (351°) vers GINON.</p> <p><i>Climb 029°. At 2000 ft AAL, turn left 306° to intercept and follow R 351 POI (351°) to GINON.</i></p> | - | <p>En cas d'activité véliplane : Pente ATS : 5 % jusqu'à 3000 ft.</p> <p><i>When gliding activity : ATS slope : 5 % up to 3000 ft.</i></p> |
| BALAN 6N | <p>Monter 029°. A 800 ft AAL, tourner à droite 141° pour intercepter et suivre le R 096 POI (096°) vers BALAN.</p> <p><i>Climb 029°. At 800 ft AAL, turn right 141° to intercept and follow R 096 POI (096°) to BALAN.</i></p> | - | <p>Pente ATS : 6 % jusqu'à 3000 ft.</p> <p><i>ATS slope : 6 % up to 3000 ft.</i></p> |
| VERAC 6N | <p>Monter 029°. A 2000 ft AAL, tourner à gauche vers POI. A POI suivre le R 203 POI (203°) vers VERAC.</p> <p><i>Climb 029°. At 2000 ft AAL, turn left to POI. Over POI follow R 203 POI (203°) to VERAC.</i></p> | - | <p>Pente ATS : 5 % jusqu'au FL070.</p> <p><i>ATS slope : 5 % up to FL070.</i></p> |