

POITIERS BIARD
SID CONV RWY 21
(Protégés pour / *Protected for* CAT A, B, C, D)

SID CONV RWY 21			
CAT	A B C D		
SID	Itinéraires /Routes	CLR initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
ABSIE 6S	<p>Monter et suivre le R 203 POI (203°). A 2000 ft AAL, tourner à droite 314° pour intercepter et suivre le R 269 POI (269°) vers ABSIE.</p> <p><i>Climb and follow R 203 POI (203°). At 2000 ft AAL, turn right 314° to intercept and follow R 269 POI (269°) to ABSIE.</i></p>	-	<p>En cas d'activité véilivole : Pente ATS : 8 % jusqu'à 3000 ft.</p> <p><i>When gliding activity : ATS slope : 8 % up to 3000 ft.</i></p>
GINON 6S	<p>Monter et suivre le R 203 POI (203°). A 2000 ft AAL, tourner à droite 036° pour intercepter et suivre le R 351 POI (351°) vers GINON.</p> <p><i>Climb and follow R 203 POI (203°). At 2000 ft AAL, turn right 036° to intercept and follow R 351 POI (351°) to GINON.</i></p>	-	<p>En cas d'activité véilivole : Pente ATS : 8 % jusqu'à 3000 ft.</p> <p><i>When gliding activity : ATS slope : 8 % up to 3000 ft.</i></p>
BALAN 6S	<p>Monter et suivre le R 203 POI (203°). A 1000 ft AAL, tourner à gauche 051° pour intercepter et suivre le R 096 POI (096°) vers BALAN.</p> <p><i>Climb and follow R 203 POI (203°). At 1000 ft AAL, turn left 051° to intercept and follow R 096 POI (096°) to BALAN.</i></p>	-	<p>Pente ATS : 6 % jusqu'à 3000 ft.</p> <p><i>ATS slope : 6 % up to 3000 ft.</i></p>
VERAC 6S	<p>Monter et suivre le R 203 POI (203°) vers VERAC.</p> <p><i>Climb and follow R 203 POI (203°) to VERAC.</i></p>	-	<p>Si R 49A active : Pente ATS : 10 % jusqu'au FL070.</p> <p><i>If R 49A in activity : ATS slope : 10 % up to FL070.</i></p>