

**SAINT PIERRE PIERREFONDS  
SID RNAV RWY 33**

SID RNAV RWY 33			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1, GNSS seulement / <i>only</i>		
Climb gradient	Pour tous les départs RWY33, la pente initiale théorique de montée est égale à la pente minimale réglementaire de 3.3%. <i>For all outbound traffic from RWY33, the initial theoretical climb gradient is the regulatory minimum theoretical climb gradient of 3.3%.</i>		
General RMK	-		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale Initial clearance	RMK
<b>DOBUT 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers EP901, puis vers EP802 puis EP805 et DOBUT.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to EP901, then to EP802 then EP805 and DOBUT.</i>	-	-
<b>ANTOL 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers EP901, puis vers EP802 puis EP804 et ANTOL.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to EP901, then to EP802 then EP804 and ANTOL.</i>	-	-
<b>UNKIK 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers EP901, puis vers EP802 puis EP803 et UNKIK.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to EP901, then to EP802 then EP803 and UNKIK.</i>	-	-
<b>GERAG 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers EP901, puis vers EP903 et GERAG.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to EP901, then to EP903 and GERAG.</i>	-	-
<b>GETIR 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers EP901, puis vers EP902 et GETIR.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to EP901, then to EP902 and GETIR.</i>	-	-
<b>PASAR 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers EP901 puis tourner à gauche vers EP801, puis EP601, puis EP602 et PASAR.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to EP901 then turn left to EP801, then EP601, then EP602 and PASAR.</i>	-	-
<b>ERBES 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers SUKUM, puis vers ANVIB, puis TIDAV et ERBES.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to SUKUM, then to ANVIB, then TIDAV and ERBES.</i>	-	Altitude minimale en ERBES 3000 ft. <i>Minimum altitude at ERBES 3000 ft.</i>
<b>OBOTO 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers EP400, puis tourner à droite vers ERDIP, puis TESOP, puis LAKAZ et OBOTO.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to EP400, then turn right to ERDIP, then TESOP, then LAKAZ and OBOTO.</i>	-	Altitude minimale en OBOTO 3000 ft. <i>Minimum altitude at OBOTO 3000 ft.</i>
<b>TESOP 1W</b>	Monter RM 329° jusqu'à 500 ft puis tourner à gauche direct vers EP400, puis tourner à droite vers ERDIP, et TESOP.  <i>Climb MAG 329° up to 500 ft, then turn left direct to EP400, then turn right to ERDIP, and TESOP.</i>	-	Altitude minimale en TESOP 3000 ft. <i>Minimum altitude at TESOP 3000 ft.</i>