

AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE
SID CONFIGURATION PARATA RWY 20
 (Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

PROCEDURE MOINDRE BRUIT

Jusqu'à 400 ft AAL, adopter la pente maximale. Ensuite, afficher la poussée moindre bruit jusqu'à 3000 ft.

NOISE ABATEMENT PROCEDURE

Up to 400 ft AAL, adopt the maximum climb gradient. Then set up the noise abatement thrust up to 3000 ft.

RWY 20**RWY 20**

SID	ITINERAIRES / Routings	CLR initiale Initial CLR	RMK
CORSI 6P	<p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 060. A 13 NM AC, tourner à gauche RM 128° pour intercepter et suivre le RDL 174° AJO (RM 174°) vers CORSI. <i>Climb QDR 212° RB (track 212° MAG) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 060.</i> <i>At 13 NM AC, turn left (track 128° MAG) to intercept and follow RDL 174° AJO (track 174° MAG) to CORSI.</i></p>	FL 060	3000 MAX KOTIX
NEGAT 6P	<p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 060. Interceptant le RDL 240° AJO (RM 240°) tourner à droite et suivre le RDL 240° AJO (RM 240°) vers NEGAT. <i>Climb QDR 212° RB (track 212° MAG) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 060.</i> <i>Turn right intercepting RDL 240° AJO (track 240° MAG) and follow RDL 240° AJO (track 240° MAG) to NEGAT.</i></p>	FL 060	3000 MAX KOTIX
TINOT 6P	<p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 060. Interceptant le RDL 263° AJO (RM 263°) tourner à droite et suivre le RDL 263° AJO (RM 263°). A 21 NM AJO, tourner à droite pour intercepter et suivre le RDL 156° AZR (RM 336°) vers URATO. A URATO, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 288° AJO (RM 288°) vers TINOT. <i>Climb QDR 212° RB (track 212° MAG) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 060.</i> <i>Turn right intercepting RDL 263° AJO (track 263° MAG) and follow RDL 263° AJO (track 263° MAG).</i> <i>At 21 NM AJO, turn right to intercept and follow RDL 156° AZR (track 336° MAG) to URATO.</i> <i>At URATO turn left to intercept and follow RDL 288° AJO (track 288° MAG) to TINOT.</i></p>	FL 060	3000 MAX KOTIX
VAREK 6P	<p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 060. Interceptant le RDL 263° AJO (RM 263°) tourner à droite et suivre le RDL 263° AJO (RM 263°). A 21 NM AJO, tourner à droite pour intercepter et suivre le RDL 156° AZR (RM 336°) vers URATO et VAREK. <i>Climb QDR 212° RB (track 212° MAG) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 060.</i> <i>Turn right intercepting RDL 263° AJO (track 263° MAG) and follow RDL 263° AJO (track 263° MAG).</i> <i>At 21 NM AJO, turn right to intercept and follow RDL 156° AZR (track 336° MAG) to URATO and VAREK.</i></p>	FL 060	3000 MAX KOTIX
LONSU 6N	<p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 060. Interceptant le RDL 263° AJO (RM 263°) tourner à droite et suivre le RDL 263° AJO (RM 263°). A 21 NM AJO, tourner à droite pour intercepter et suivre le RDL 156° AZR (RM 336°) vers URATO. A URATO, tourner à droite route RNAV 350° vers LONSU. <i>Climb QDR 212° RB (MAG 212°) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 060.</i> <i>Turn right intercepting RDL 263° AJO (track 263° MAG) and follow RDL 263° AJO (track 263° MAG).</i> <i>At 21 NM AJO, turn right to intercept and follow RDL 156° AZR (track 336° MAG) to URATO.</i> <i>At URATO turn right RNAV 350° to LONSU.</i></p>	FL 060	3000 MAX KOTIX