

AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE
SID CONFIGURATION PARATA RWY 20
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

| SID | ITINERAIRES / Routings | CLR initiale Initial CLR | RMK |
|-----------------|---|-----------------------------|--|
| MERLU 6P | <p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 080. A 13 NM AC, tourner à gauche vers AJO (FL 080 stable à AJO). A AJO, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 327° AJO (RM 327°) vers LONSU et MERLU. <i>Climb QDR 212° RB (track 212° MAG) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 080.</i> <i>At 13 NM AC, turn left to AJO (maintain FL 080 to AJO).</i> <i>At AJO turn left to intercept and follow RDL 327° AJO (track 327° MAG) to LONSU and MERLU.</i></p> | FL 080 | 3000 MAX KOTIX |
| CV 6P | <p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 110 (pente 6 % jusqu'au FL 080). A 13 NM AC, tourner à gauche vers AJO (FL 080 MNM à AJO). A AJO, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 002° AJO (RM 002°) vers LIBLO. A LIBLO, suivre le QDR 174° CV (RM 354°) vers CV. <i>Climb QDR 212° RB (track 212° MAG) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 110 (6% climb gradient to FL 080).</i> <i>At 13 NM AC, turn left to AJO (FL 080 MNM to AJO).</i> <i>At AJO turn left to intercept and follow RDL 002° AJO (track 002° MAG) to LIBLO.</i> <i>At LIBLO follow QDR 174° CV (track 174° MAG) to CV.</i></p> | FL 110 | <p>3000 MAX KOTIX FL 080 MNM AJO</p> <p>Pente 6% jusqu'au FL 080</p> <p>6% climb gradient to FL 080</p> |
| TORTU 6P | <p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 110 (pente 6 % jusqu'au FL 080). A 13 NM AC, tourner à gauche vers AJO (FL 080 MNM à AJO). A AJO, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 002° AJO (RM 002°) vers LIBLO et TORTU. <i>Climb QDR 212° RB (track 212° MAG) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 110 (6% climb gradient to FL 080).</i> <i>At 13 NM AC, turn left to AJO (FL 080 MNM to AJO).</i> <i>At AJO turn left to intercept and follow RDL 002° AJO (track 002° MAG) to LIBLO and TORTU.</i></p> | FL 110 | <p>3000 MAX KOTIX FL 080 MNM AJO</p> <p>Pente 6% jusqu'au FL 080</p> <p>6% climb gradient to FL 080</p> |
| BTA 6P | <p>Monter QDR 212° RB (RM 212°) vers 3000 ft. A KOTIX, monter vers le FL 110 (pente 6 % jusqu'au FL 080). A 13 NM AC, tourner à gauche vers AJO (FL 080 MNM à AJO). A AJO, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 002° AJO (RM 002°) vers LIBLO. A LIBLO, tourner à droite pour intercepter et suivre le RDL 233° BTA (RM 053°) vers BTA. <i>Climb QDR 212° RB (track 212° MAG) to 3000 ft.</i> <i>At KOTIX, climb to FL 110 (6% climb gradient to FL 080).</i> <i>At 13 NM AC, turn left to AJO (FL 080 MNM to AJO).</i> <i>At AJO turn left to intercept and follow RDL 002° AJO (track 002° MAG) to LIBLO.</i> <i>At LIBLO turn right to intercept and follow RDL 233° BTA (track 053° MAG) to BTA.</i></p> | FL 110 | <p>3000 MAX KOTIX FL 080 MNM AJO</p> <p>Pente 6% jusqu'au FL 080</p> <p>6% climb gradient to FL 080</p> |