

**LIMOGES BELLEGARDE
SID RNAV RWY 21**

SID RNAV RWY 21			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1 – Senseur GNSS requis / <i>GNSS Sensor required</i>		
Climb gradient			
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP</i>		
	Vitesse : FL < 100 IAS MAX 250 kt <i>Speed : FL < 100 IAS MAX 250 kt</i>		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
BALAN 3B	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à droite direct vers BL602 puis vers BALAN <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn right to BL602 then to BALAN</i>	FL 70	
LARON 3B	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à gauche direct vers BL604 puis vers LARON <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn left to BL604 then to LARON</i>	FL 70	

Omnidirectional departures RWY 21
Voir AD 2 LFBL SID RWY ALL CONV-INSTR 01