

PERPIGNAN RIVESALTES
SID CONV RWY 15
(Protégés pour / Protected for CAT A, B C, D)

SID CONV RWY 15			
CAT	A B C D		
Climb gradient	Pente ATS : En cas d'impossibilité aviser le contrôle à la demande de mise en route. <i>ATS Slope : If not possible inform ATC at start-up request.</i> Pente théorique de montée : voir description des SID. <i>Theoretical climb gradient : see SID description.</i>		
General RMK	VITESSE / SPEED : FL < 100 MAX IAS 250 kt.		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
KELAM 5S	Monter dans l'axe. A 540 ft, tourner à gauche RM 317° pour intercepter et suivre le radial 359° PPG (RM 359°) vers KELAM. Pente minimale théorique 4,2 % MNM, jusqu'à 3500 ft, déterminée par le relief "Montolier de Perellós" d'altitude 2330 ft. <i>Climb straight ahead. At 540 ft, turn left MAG 317° to intercept and follow RDL 359° PPG (MAG 359°) to KELAM.</i> <i>Minimal theoretical climb gradient: 4.2 % MNM up to 3500ft, determined by terrain "Montolier de Perellós" at an altitude of 2330 ft.</i>	Par CTL By ATC	Pente ATS : 4,3 % MNM jusqu'à 4500 ft en cas d'activation de la zone R46 F1. <i>ATS Slope : 4.3 % MNM up to 4500 ft when zone R46 F1 is activated.</i>
SIJAN 5S	Monter dans l'axe. A 540 ft, tourner à gauche RM 317° pour intercepter et suivre le radial 005° PPG (RM 005°) vers SIJAN. Pente minimale théorique 4,2 % MNM, jusqu'à 3500 ft, déterminée par le relief "Montolier de Perellós" d'altitude 2330 ft. <i>Climb straight ahead. At 540 ft, turn left MAG 317° to intercept and follow RDL 005° PPG (MAG 005°) to SIJAN.</i> <i>Minimal theoretical climb gradient : 4.2 % MNM up to 3500 ft, determined by terrain "Montolier de Perellós" at an altitude of 2330 ft.</i>	Par CTL By ATC	Pente ATS : 4,3 % MNM jusqu'à 4500 ft en cas d'activation de la zone R46 F1. <i>ATS Slope : 4.3 % MNM up to 4500 ft when zone R46 F1 is activated.</i>
FJR 5S	Monter dans l'axe. A 540 ft, tourner à gauche RM 358° pour intercepter et suivre le radial 043° PPG (RM 043°) vers FJR. <i>Climb straight ahead. At 540 ft, turn left MAG 358° to intercept and follow RDL 043° PPG (MAG 043°) to FJR.</i>	Par CTL By ATC	-
SUBIL 5S	Monter dans l'axe. A 540 ft, tourner à gauche RM 031° pour intercepter et suivre le radial 076° PPG (RM 076°) vers SUBIL. <i>Climb straight ahead. At 540 ft, turn left MAG 031° to intercept and follow RDL 076° PPG (MAG 076°) to SUBIL.</i>	Par CTL By ATC	-
BGR 5S	Monter dans l'axe. A 540 ft, tourner à gauche pour rejoindre et suivre le radial 123° PPG (RM 123°). A 29 NM PPG, tourner à droite pour rejoindre et suivre le radial 020° BGR (RM 200°) vers BGR. <i>Climb straight ahead. At 540 ft, turn left to intercept and follow RDL 123° PPG (MAG 123°). At 29 NM PPG, turn right to intercept and follow RDL 020° BGR (MAG 200°) to BGR.</i>	Par CTL By ATC	-