

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

DEAUVILLE NORMANDIE

Instrument approach


CAT A B

ALT AD : 479 , DTHR : 464 (17 hPa)

VOR Y RWY 30

FREQ : voir / see AD 2 LFRG COM 01

VAR
0°
(20)



TA : 5000

API : Monter dans l'axe. A 1200 (736), tourner à gauche vers DVL en montée vers 3000 (2536).


Ne pas tourner avant le MAPT.

Monter à 1300 (836) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 1200 (736), turn left to DVL up to 3000 (2536).

Do not turn before MAPT.

Climb up to 1300 (836) prior to level acceleration.



DTHR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres. / Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT DTHR

CAT	VOR Y			MVL/Circling		MVL/Circling absence ATS HJ seulement/only	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A	880 (420)	1500	415	930 (470)	1500	1110 (640)	1500
B				970 (500)	1600	1140 (680)	1600

Observations/Remarks : NIL.

	6.0 NM	70 kt 5 min 09	90 kt 4 min 00	110 kt 3 min 16	130 kt 2 min 46	150 kt 2 min 24	170 kt 2 min 07	190 kt 1 min 54
DVL - MAPT								
VSP (ft/min)		370	480	580	690	800	900	1010