

BORDEAUX MERIGNAC
LFBD

POSTES / Stands	SORTIE DE POSTE* / Stand exit*	AVION CRITIQUE / Critical ACFT	OBSERVATIONS / Remarks
AIRE / AREA "C"			
C1	R	A21N / B39M	Neutralise / Neutralize C2 Repoussage obligatoire sur W3 cap 290° / Mandatory push back on W3 heading 290°
C2	R	B77W	Neutralise / Neutralize C1, C3 Repoussage obligatoire sur W3 cap 290° / Mandatory push back on W3 heading 290°
C3	R	B763	Neutralise / Neutralize C2 Repoussage obligatoire sur W3 cap 290° / Mandatory push back on W3 heading 290°
C4	R	B752	ACFT d'envergure > 36 m : push-pull obligatoire sur W3 cap 290° jusqu'à l'entrée du poste C3 ACFT whose wingspan > 36 m : mandatory pushpull on W3 heading 290° until stand C3
C6	R	A21N / B39M	
AIRE / AREA "D"			
D1	R	A21N / B39M	
D2	R	A21N / B39M	
D3	R	A21N / B39M	
D4	R	A21N / B39M	
D5 (1) (2)	R	A21N / B39M	Repoussage cap 110° ou ligne TANGO uniquement / Push back heading 110° or line TANGO only Repoussage cap 290° interdit / Push back heading 290° forbidden
D6 (1) (2)	R	A21N / B39M	Repoussage cap 110° ou ligne TANGO uniquement / Push back heading 110° or line TANGO only Repoussage cap 290° interdit / Push back heading 290° forbidden
AIRE / AREA "F"			
F1 (1) (3)	R	B763W	ACFT d'envergure < 36m : Repoussage sur W4 cap 110° ou ligne TANGO uniquement ACFT d'envergure > 36 m : Repoussage obligatoire sur ligne de repoussage TANGO Sortie obligatoire de la ligne TANGO par E6 ACFT whose wingspan is < 36 m : push back mandatory on W4 heading 110° or line TANGO ACFT whose wingspan is > 36 m : Push back mandatory on push back line TANGO Exit from line TANGO mandatory via TWY E6
F2 (1) (3)	R	B763W	ACFT d'envergure < 36m : Repoussage sur W4 cap 110° ou ligne TANGO uniquement ACFT d'envergure > 36 m : Repoussage obligatoire sur ligne de repoussage TANGO Sortie obligatoire de la ligne TANGO par E6 ACFT whose wingspan is < 36 m : push back mandatory on W4 heading 110° or line TANGO ACFT whose wingspan is > 36 m : Push back mandatory on push back line TANGO. Exit from line TANGO mandatory via TWY E6
F3 (1) (2)	R	A321N	Repoussage cap 110° ou ligne TANGO uniquement Sortie obligatoire de la ligne TANGO par E6 Push back heading 110° or line TANGO only Exit from line TANGO mandatory via TWY E6