


NICE COTE D'AZUR  
Carte régionale  
Area chart

ACC : MARSEILLE Contrôle/Control Fréquences des secteurs/Sectors frequencies  
FREQ : Voir / See AD 2 LFMN COM 01

←····· RNAV5  
←----- Sur clairance du contrôle / On ATC clearance  
Transit FL < 140 non autorisé à l'exception de l'AWY A3.  
Transit FL < 140 non authorized except on AWY A3.



(\*) le plus élevé des deux niveaux  
whichever is higher