
AIRE DE STATIONNEMENT BRIVE SOUILLAC

Parking areas

PARKING AVIATION COMMERCIALE / COMMERCIAL AVIATION APRON



Poste Stand	Avion ACFT	Arrivée Arrival	Départ Departure	Consignes d'exploitation Operation instructions
	Classe C Class C	Avec placeur With marshaller	Autonome Autonomous	
C1	Classe A et B Class A and B	Avec placeur With marshaller	Autonome Autonomous	
C2	Classe A et B Class A and B	Avec placeur With marshaller	Avec placeur With marshaller	Accessible si C1 ou C3 est libre Accessible when C1 or C3 is available
C3	Classe C Class C	Avec placeur With marshaller	Autonome Autonomous	
	Classe A et B Class A and B	Avec placeur With marshaller	Autonome Autonomous	

