


BORA BORA

SID RNAV du réseau En-route / RNAV SID En-route network

(Protégés pour / Protected for CAT A B C)

APP : TAHITI Contrôle / Control 134.700
TWR : BORA BORA Tour / Tower 118.900

RNAV 1
GNSS uniquement/only



PANNE DE GUIDAGE GNSS
Voir ENR 1.5.

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION
Voir AD 2 NTTB SID RWY 11-29 CONV.

LOSS OF GNSS GUIDANCE
See ENR 1.5.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE
See AD 2 NTTB SID RWY 11-29 CONV.