


MAUPITI
SID RNAV du réseau Inter-îles / RNAV SID Inter-islands network
(Protégés pour / Protected for CAT A, B)

APP : TAHITI CTL 134.700
TWR : NIL
AFIS : MAUPITI Information 118.300 (FR).
Absence ATS : A/A FR seulement / only. Obtenir QNH auprès de / Obtain QNH from TAHITI CTL.

RNAV 1
GNSS uniquement / only



PERTE DE GUIDAGE GNSS
Voir ENR 1.5.

LOSS OF GNSS GUIDANCE
See ENR 1.5.

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION
En VMC : faire demi-tour pour atterrir sur l'aérodrome.
En IMC : poursuivre le vol jusqu'aux limites de la clairance assignée par le CTL en respectant la trajectoire de départ et ensuite entreprendre la montée jusqu'au niveau de croisière indiqué dans le FPL.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE
VMC : turn back to land on the aerodrome.
IMC : continue the flight up to the latest clearance transmitted by ATC complying with outgoing routes towards the FL as stipulated in the FPL in force.