


NICE COTE D'AZUR
Carte régionale
Area chart

ACC : MARSEILLE Contrôle/Control Fréquences des secteurs/Sectors frequencies
FREQ : Voir / See AD 2 LFMN COM 01

←····· RNAV5
←----- Sur clairance du contrôle / On ATC clearance
Transit FL < 140 non autorisé à l'exception de l'AWY A3.
Transit FL < 140 non authorized except on AWY A3.



- ① TMA 1 NICE C 3500 - FL 115
- ② CTR NICE D SFC - 3500
- ③ TMA 14 NICE D 700 - 3500
- ④ TMA 4 NICE C 2500 - FL 115
- ⑤ TMA 5 NICE C 3500 - FL 115
- ⑥ TMA 6 NICE C FL 055 - FL 115
- ⑦ TMA 7 NICE D 3500 - FL 115
- ⑧ TMA 8 NICE D FL 055 - FL 115
- ⑨ TMA 9 NICE D E FL 095 - FL 115
FL 055 - FL 095
- ⑩ TMA 10 NICE D FL 075 - FL 115
- ⑪ TMA 11 NICE D FL 065 - FL 115
- ⑫ TMA 12 NICE D E FL 095 - FL 115
1000 ASFC / FL 065 (*) - FL 095
- ⑬ CTR 1 CANNES D SFC - 2500
- ⑭ CTR 2 CANNES D 800 - 2500

(*) le plus élevé des deux niveaux
whichever is higher