


AIRE DE STATIONNEMENT

TOULOUSE BLAGNAC

Parking areas

PRKG ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, GOLF



Utilisation des postes de stationnement
Use of parking stands
Voir / See AD 2 LFBO MIA_TEXT 01 à/to 03

INS
POSTES DE STATIONNEMENT / Parking stands
Voir / See AD 2 LFBO.8

UTILISATION PRKG GOLF
Use of GOLF apron

G20 à/to G26 : envergure/wingspan MAX 16 m
G27 : poste/stand Hélico
G30 à/to G32 : envergure/wingspan MAX 21m
G40 : envergure/wingspan MAX 30 m

Accès hangar constructeur / Constructor hangar access :
voir / see AD 2 LFBO APDC 03

LEGEND / KEY

- Aire de trafic Apron
- PAI Point d'attente intermédiaire Intermediate holding point
- Position INS
INS position
- Poste modulé exploitant Stand regulated by operator
- TG Voie de circulation temporaire activée par l'exploitant Temporary TWY activated by AD operator

0 100 m