

BALE MULHOUSE

Utilisation des postes de stationnement / Use of parking stands

Poste Stand	Sortie Exit	Envergure MAX (m) MAX wingspan (m)	Longueur MAX (m) MAX length (m)	Type d'avion Aircraft	Code Category	Observation Comment
36	Push	36.00	44.50	A321S B739S	C	Poste 36A non disponible / Stand 36A not available.
	Push	38.05	47.32	B752	C	Postes 35, 36A et 37 non disponibles / Stand 35, 36A and 37 not available.
36A	Push	36.00	37.57	A320S	C	Poste 36 non disponible / Stand 36 not available.
37	Push	36.00	44.50	A321S B739S	C/B	
38	Push	44.00	47.50	A310 B752S	D	
	Push	36.00	44.50	A321S B739S	C	
	Auto	24.00	32.50	CRJ7 E145	B	Poste 37 non disponible si code B sur 38 / Stand 37 not available if code B on 38. Poste 37 disponible si code A sur 38 / Stand 37 available if code A on 38.
39	Push	44.00	48.00	A310 B752S	D	
	Auto	24.00	32.50	CRJ7 E145	B	Poste 38 non disponible si code B sur 39 / Stand 38 not available if code B on 39. Poste 38 disponible si code A sur 39 / Stand 38 available if code A on 39.
40	Push	36.00	44.50	A321S B739S	C	
41	Push	36.00	46.50	A321S B739S MD90	C	
42	Push	36.00	44.50	A321S B739S	C	
43	Push	36.00	39.50	A320S B738S	C	
	Auto	27.05	32.50	ATR72	C	ATR seulement code C auto - voir instructions de repoussage. Only C code ATR is allowed Auto - see pushback instructions.
	Auto	24.00	32.50	CRJ7 E145	B	CRJ7 / E145 s'arrête sur barre code C - voir instructions de repoussage. CRJ7 / E145 stops on C code bar - see pushback instructions.
43A	Push	45.00	54.10	A306	D	Postes 43 et 44 non disponibles / Stand 43 and 44 not available.
44	Push	36.00	39.50	A320S B738S	C	
45	Push	36.00	39.50	A320S B738S	C	
46	Push	36.00	44.50	A321S B739S	C	
	Auto	24.00	32.50	CRJ7 E145	B	CRJ7 / E145 s'arrête sur barre code C - voir instructions de repoussage. CRJ7 / E145 stops on C code bar - see pushback instructions.
47	Push	36.00	44.50	A321S B739S AT72	C	
48	Push	36.00	37.60	A320S	C	Si le poste 48 est occupé, pas de repoussage sur le couloir Nord. If stand 48 occupied, no pushback on Northern corridor.