

AUBENASSON

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé au vol à voile et aux avions de servitude.

AD operating conditions

AD reserved for gliders and operating ACFT.

AD utilisable par les autres aéronefs sur autorisation de l'exploitant.

AD usable by other aircraft with authorization from the operator.

Pour les avions, le pilote doit également :

For aircraft, the pilot must also :

- avoir été reconnu apte à utiliser l'aérodrome par un instructeur (ou détenir une qualification d'instructeur)

- have been recognized as fit to use the aerodrome by an instructor (or hold an instructor qualification)

ou

or

- détenir la qualification de vol en montagne.

- hold the mountain flight qualification.

PRKG des aéronefs non basés : soumis à autorisation de l'exploitant avec PPR PN 24 HR.

Non-based ACFT apron : subject to AD operator autorisation with PPR PN 24 HR.

Dangers à la navigation aérienne

Air navigation hazards

Par vents forts risque de turbulences.

Turbulences may occur by windy days.

Procédures et consignes particulières

Procedures and special instructions

Roulage interdit hors piste.

Taxiing prohibited except on RWY.

QFU 266° préférentiel cause environnement.

Prefered QFU 266° due to airfield surroundings.

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC H1V ; HOR ETE : - 1 HR / *UTC WIN ; SUM SKED : - 1 HR*

- 1 - **Situation / Location** : 11 km E/SE Crest (26-Drôme).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : NIL.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : M. de Chivré - TEL : 06 03 50 57 30.
- 5 - **CAA** : DSAC Centre-Est (voir / *see GEN VAC*).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN VAC*).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see GEN VAC*.
- 8 - **MET** : VFR : voir / *see GEN VAC* ; IFR : voir / *see AIP GEN 3.5* ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : NIL.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Possible O/R exploitant AD / *AD operator*.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : Association aéronautique de Rochecourbe - TEL : 04 75 21 55 85 / 06 03 50 57 30.