

## TOULOUSE BLAGNAC

## Utilisation des postes de stationnement / Use of parking stands

BLAGNAC 1 : ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, GOLF, ECHO

N° du Poste	Avion de référence	Utilisation	REMARQUES
D20	A321	Autonome Self-manoeuvring	
D21	A321	Autonome Self-manoeuvring	Postes D20, D22, D31, D41 et D51 neutralisés, attention au souffle au départ sur D10 et D12 <i>Stands D20, D22, D31, D41 and D51 not available, be careful on departure about your blast on D10 and D12</i>
D22	A321	Autonome Self-manoeuvring	
D23	A321	Autonome Self-manoeuvring	
D31	B747	Autonome Self-manoeuvring	Postes D20, D21, D22, D23, D41 et D51 neutralisés, attention au souffle au départ sur D10 et D12 <i>Stands D20, D21, D22, D23, D41 and D51 not available, be careful on departure about your blast on D10 and D12</i>
D41	AN124	Autonome Self-manoeuvring	Postes / Stands D10, D12, D20, D21, D22, D23, D31, D51 neutralisés / <i>Not available</i>
D51	AN124	Autonome Self-manoeuvring	Postes / Stands D10, D12, D20, D21, D22, D23, D31, D41 neutralisés / <i>Not available</i>
G10	ATR42 / HEL E145	Repoussé <i>Pushed back</i>	
G12	ATR42 / HEL E145	Repoussé <i>Pushed back</i>	
G20, G24	Bonanza E33	Autonome Self-manoeuvring	
G21, G22, G26	F20	Autonome Self-manoeuvring	
G23	C550	Autonome Self-manoeuvring	
G25	L31A	Autonome Self-manoeuvring	
G27	HEL E145	Autonome Self-manoeuvring	
G30	EMB110	Autonome Self-manoeuvring	Neutralisé si utilisation G31 avec ATR72 <i>Not available if G31 is occupied by ATR72</i>
G31	ATR42	Autonome Self-manoeuvring	Parking réservé en priorité aux vols transplants, compatible ATR72 si G30 neutralisé <i>Stand reserved for transplant flights, can receive ATR72 if G30 not occupied</i>
G32	SF34	Autonome Self-manoeuvring	
G40	AT72	Repoussé <i>Pushed back</i>	
E10	A321	Repoussé <i>Pushed back</i>	Repoussage sur T43 ou sur T44 <i>Push back on T43 or T44</i>
E20	A321	Repoussé <i>Pushed back</i>	Arrivée interdite via T44. Repoussage sur T41, sens de repoussage donné par ATC <i>Arrival prohibited via T44. Push back on T41, push back direction given by ATC.</i>
E30	A321	Repoussé <i>Pushed back</i>	Sens de repoussage donné par ATC <i>Push back direction given by ATC</i>
E40	A321	Repoussé <i>Pushed back</i>	Sens de repoussage donné par ATC <i>Push back direction given by ATC</i>