



CONSIGNES
*Instructions***COLMAR HOUSSEN****Fréquences / Frequencies****AVERTISSEMENT**

Les fréquences peuvent être utilisées différemment de l'affectation standard décrite ci-dessous, en particulier de nuit, en cas de panne ou lors de travaux de maintenance. Une fréquence peut alors être remplacée par une autre de caractéristiques équivalentes.

WARNING

The frequencies can be used differently of the standard assignment described below, in particular at night, in the event of breakdown or at the time of maintenance work. A frequency can then be replaced by another of equivalent characteristics.

 ATIS COLMAR		126.135
 TWR	COLMAR Tour / Tower COLMAR Sol / Ground	119.000 (1) 121.880
AFIS	COLMAR Information	119.000 (1)

APP	BALE Approche/Approach	119.355
ATIS BALE		127.880
ATIS STRASBOURG		126.930

(1) Absence ATS : A/A FR uniquement / only.

Obtenir QNH local sur STAP ou QNH auprès de ATIS STRASBOURG ou ATIS BALE
Obtain local QNH on STAP or QNH from STRASBOURG ATIS or BALE ATIS