

**CONSIGNES**  
*Instructions*

**PARIS CHARLES DE GAULLE**

**Fréquences / Frequencies**

**AVERTISSEMENT**

Les fréquences peuvent être utilisées différemment de l'affectation standard décrite ci-dessous, en particulier de nuit, en cas de panne ou lors de travaux de maintenance. Une fréquence peut alors être remplacée par une autre de caractéristiques équivalentes.

**WARNING**

*The frequencies can be used differently of the standard assignment described below, in particular at night, in the event of breakdown or at the time of maintenance work. A frequency can then be replaced by another of equivalent characteristics.*

ATIS DE GAULLE			128.230(FR) - 127.130(EN)
APP DE GAULLE	Départ / <i>Departure</i>		124.355 - 133.380 - 131.2 - 126.575 (s)
	Approche / <i>Approach</i>		121.155 - 125.830 - 119.850- 126.430- 118.150 - 136.275 126.575 (s)
TWR DE GAULLE	Tour / <i>Tower</i>	RWY 09/27  RWY 08/26	119.250 - 123.605 - 120.655 (s) - 119.630 (s) 120.9 - 118.655 - 125.330 (s) - 119.630 (s)
	Sol / <i>Ground</i>		121.610 - 121.780 - 121.810 - 121.980
	Prévol / <i>Preflight</i>		121.840 - 121.730