

NANTES ATLANTIQUE
Départs initiaux / Initial departures RNAV RWY 21
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)


FREQ : voir / see AD 2 LFRS COM 01

-----> Uniquement sur instruction ATC
On ATC instruction only


RNAV 1
GNSS requis / required

VAR 0° (20)

TA 5000
ALT 90



ATTENTION / CAUTION
SID obligatoires pour les ACFT pouvant suivre les SID RNAV.
SID mandatory for ACFT that can follow RNAV SID.



(1) Départ omnidirectionnels / Omnidirectional departures
(2) SID ERIGA 4S