


CARTE D'AERODROME - BARRES D'ARRET ET POINTS D'ATTENTE CAT I ET CAT III

PARIS CHARLES DE GAULLE

Aerodrome chart - Stopbars and holding points CAT I and holding points CAT III


49 00 35 N - 002 32 52 E

ALT AD : 392 (14 hPa)



LEGENDE

- P Barre d'arrêt permanente / Permanent stop bar
- C Barre d'arrêt commandable / Controlled stop bar
- I Barre d'entrée interdite / No entry bar
- Point d'attente CAT I (à 90 m ou 107,5 m) / Holding point CAT I (at 90 m or 107.5 m)
- Point d'attente CAT III (à 150 m) / Holding point CAT III (at 150 m)



VCA TWY	Points d'attente CAT I (à 90 m ou 107.5 m) Holding points CAT I (at 90m or 107.5 m)	Points d'attente CAT III (à 150 m) Holding points CAT III (at 150 m)	Barres d'arrêt Stop bars	Barres d'entrée interdite No entry bars
Z1	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
Z2	Oui / Yes	Non / No	P	
Z3	Non / No	Non / No		I
Z5	Non / No	Non / No		I
Z6	Non / No	Non / No		I
Z7	Oui / Yes	Non / No	P	
Z8	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
K1	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
K2	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
K3	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
K6	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
K7	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
K8	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
D1	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
D3	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
D4	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
D5	Oui / Yes	Non / No	P	
D6	Oui / Yes	Non / No	P	
D7	Non / No	Non / No		I
Y1A	Non / No	Non / No		I
Y1	Non / No	Non / No		I
Y2	Non / No	Non / No		I
Y3	Non / No	Non / No		I
Y4	Non / No	Non / No		I
Y5	Non / No	Non / No		I
Y6	Non / No	Non / No		I
Q2	Oui / Yes	Non / No	P	
Q3	Oui / Yes	Non / No	P	
Q4	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
Q5	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
Q6	Oui / Yes	Oui / Yes	C	

VCA TWY	Points d'attente CAT I (à 90 m ou 107.5 m) Holding points CAT I (at 90m or 107.5 m)	Points d'attente CAT III (à 150 m) Holding points CAT III (at 150 m)	Barres d'arrêt Stop bars	Barres d'entrée interdite No entry bars
V1	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
V2	Oui / Yes	Non / No	P	
V3	Non / No	Non / No		I
V4	Non / No	Non / No		I
V5	Non / No	Non / No		I
V6	Non / No	Non / No		I
V7	Oui / Yes	Non / No	P	
V9	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
S1	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
S2	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
S3	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
S6	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
S7	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
S9	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
T1	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
T2	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
T3	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
T4	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
T5	Oui / Yes	Non / No	P	
T6	Oui / Yes	Non / No	P	
T9	Oui / Yes	Non / No	P	
T10	Oui / Yes	Non / No	P	
T11	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
T12	Oui / Yes	Oui / Yes	C	
W1	Non / No	Non / No		I
W2	Non / No	Non / No		I
W3	Non / No	Non / No		I
W4	Non / No	Non / No		I
W5	Non / No	Non / No		I
W6	Non / No	Non / No		I
WT	Non / No	Non / No		I
R1	Oui / Yes	Oui / Yes	C	

