

YVETÔT BAONS LE COMTE

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT basés.

Utilisable en fonction des caractéristiques des aéronefs dans la limite des disponibilités et dans les conditions fixées par l'exploitant d'aérodrome et la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest.

AD inutilisable après de fortes pluies ou longue période de pluie. Se renseigner auprès de l'ACB.

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Marquer impérativement l'arrêt avant de s'engager sur la piste.

Bande d'accélération revêtue incluse dans la piste en herbe.

QFU 080° : 200 m après décollage, virer à gauche cap 070°.

QFU 260° : 200 m après décollage, virer à droite cap 285°.

Eviter le survol des zones habitées avoisinantes.

Activités diverses

← Voltige N° 6299 : Voir AIP ENR 5.5

AD operating conditions

AD reserved for home-based ACFT.

Usable according to ACFT characteristics depending on the availability and within the conditions set by AD operator and West Civil Aviation Safety Direction.

AD unusable after heavy rains or long periods of rain. Get more details from ACB.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Mark the stop imperatively before entering the RWY.

Paved acceleration strip included in grass strip.

QFU 080°: 200 m after TKOF, turn left heading 070°.

QFU 260°: 200 m after TKOF, turn right heading 285°.

Avoid overflight of neighbouring built-up areas.

Various activities

Aerobatics NR 6299 : See AIP ENR 5.5

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

1- **Situation / Location** : 3 km NW Yvetôt (76 – Seine Maritime).

2- **ATS** : NIL.

3- **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved*.

← 4- **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : SCI AERO YVETOT
76190 Valliquerville
TEL : 06 03 86 21 43 – E-mail : xcflydream@gmail.com

← 5- **CAA** : DSAC - Ouest (voir / *see GEN*).

6- **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).

7- **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Addressing FPL* : voir / *see GEN*.

8- **MET** : voir / *see GEN* ; Station : NIL.

9- **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.

10- **AVT** : NIL.

11- **RFSS** : Niveau 1 / *Level 1*.

Extincteur poudre ABC 50 kg / *50 kg ABC powder extinguisher*

12- **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.

13- **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.

14- **Réparations / Repairs** : CANU AIR.

← 15- **ACB** : d'Yvetôt – TEL : 06 17 93 52 89 – E-mail : aeroyvetot@sfr.fr