CARTE D'AERODROME
Aerodrome chart

ATIS LA ROCHELLE : voir/*see* AD 2 LFBH.18
A/A 119.765 (FR seulement/*only*)

FONTENAY LE COMTE
46 26 27 N - 000 47 38 W
ALT AD : 80 (3 hPa)

VAR 0° (2020)

OBSERVATIONS / *REMARKS*
IFR : voir/*see* AD 2 LFFK.22
FPL : voir/*see* ENR 1.11



LEGENDE / *KEY*

Aire de trafic / *Apron*

=== Point d'attente / *Holding point*

ALT / HGT : ft
GUND : 155 ft

0 50 m 250 m

46° 26' 000° 48'

COORDONNEES SEUILS / *THR coordinates*		
TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
THR 08	46° 26' 25.90" N	000° 48' 00.43" W
THR 26	46° 26' 28.92" N	000° 47' 15.20" W

000° 47' 30"

RWY	BALISAGE / *Lighting*		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE *Surface*	RESIST. *Strength*	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
08	NIL	NIL	970	970	970	970	Revêtue	5.7 t	-	-	-	-
26	NIL	NIL	970	970	970	970	*Paved*		-	-	-	-

AMDT 08/25 **CHG :** Suppression AVT et Hangar FLY WEST, Ajout Planeur Club, ACB et VENDEE AVIA MAINTENANCE.

© SIA