

MELUN VILLAROCHE
SID RNAV RWY 28
(Protégés pour / Protected for CAT A, B)

SID RNAV RWY 28			
CAT	Départs 5C protégés pour les catégories A, B. <i>5C departures protected for CAT A, B.</i>		
PBN Box	RNAV 1, GNSS or DME/DME/IRU		
Climb gradient	Pente ATS / <i>ATS gradient</i> : 5,5% jusqu'à / <i>until</i> 2000 ft AMSL		
General RMK			
SID	Itinéraires / Routes	Cir Initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
ARSIL 5C	Monter sur la route 282° MAG, à 700 ft ou au-dessus tourner à droite direct vers PM518, puis vers ADDOZ à 2000 ft. Vers PM506 à 3000 ft MAX, puis vers PM507 à 4000 ft MAX, puis vers APPOC, puis vers ARSIL à 5000 ft MAX. <i>Climb on track 282° MAG, at or above 700 ft turn right direct to PM518, then to ADDOZ at 2000 ft.</i> <i>To PM506 at 3000 ft MAX, then to PM507 at 4000 ft MAX, then to APPOC, then to ARSIL at 5000 ft MAX.</i>	2000 ft AMSL	NIL
LUREN 5C	Monter sur la route 282° MAG, à 700 ft ou au-dessus tourner à droite direct vers PM518, puis vers ADDOZ à 2000 ft. Vers PM510 à 3000 ft, puis vers PM511 à 4000 ft, puis vers PM516 à 5000 ft MAX, puis vers LUREN à FL 080 MAX. <i>Climb on track 282° MAG, at or above 700 ft turn right direct to PM518, then to ADDOZ at 2000 ft.</i> <i>To PM510 at 3000 ft, then to PM511 at 4000 ft, then to PM516 at 5000 ft MAX, then to LUREN at FL 080 MAX.</i>	2000 ft AMSL	NIL
OLZOM 5C	Monter sur la route 282° MAG, à 700 ft ou au-dessus tourner à droite direct vers PM518, puis vers ADDOZ à 2000 ft. Vers PM512 à 3000 ft, puis vers DORDI à 5000 ft MAX, puis vers OLZOM à FL 080 MAX. <i>Climb on track 282° MAG, at or above 700 ft turn right direct to PM518, then to ADDOZ at 2000 ft.</i> <i>To PM512 at 3000 ft, then to DORDI at 5000 ft MAX, then to OLZOM at FL 080 MAX.</i>	2000 ft AMSL	NIL
POLLY 5C	Monter sur la route 282° MAG à 700 ft ou au-dessus tourner à droite direct vers PM518, puis vers ADDOZ à 2000 ft. Vers PM512 à 3000 ft, puis vers DORDI à 5000 ft MAX puis vers POLLY à FL 080 MAX. <i>Climb on track 282° MAG at or above 700 ft turn right direct to PM518, then to ADDOZ at 2000 ft.</i> <i>To PM512 at 3000 ft, then to DORDI at 5000 ft MAX, then to POLLY at FL 080 MAX.</i>	2000 ft AMSL	NIL
TRO 5C	Monter sur la route 282° MAG à 700 ft ou au-dessus tourner à droite direct vers PM518, puis vers ADDOZ à 2000 ft. Vers PM508 à 3000 ft MAX, puis vers PM509 à 4000 ft MAX, puis vers ATTUC à 5000 ft MAX, puis vers PM514 à 5000 ft MAX, puis vers TRO à FL 080 MAX. <i>Climb on track 282° MAG at or above 700 ft turn right direct to PM518, then to ADDOZ at 2000 ft.</i> <i>To PM508 at 3000 ft MAX, then to PM509 at 4000 ft MAX, then to ATTUC at 5000 ft MAX, then to PM514 at 5000 ft MAX, then to TRO at FL 080 MAX.</i>	2000 ft AMSL	NIL

Départs omnidirectionnels / <i>Omnidirectional departures RWY 28</i>
Monter sur la route 282° MAG à 1000ft, puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route. <i>Climb on track 282° MAG up to 1000 ft, then direct routing up to en route safety altitude.</i>