

PARIS LE BOURGET
Itinéraires normalisés de liaison RWY 09 (POGO)
Connecting routings RWY 09 (POGO)

POGO	ITINERAIRES / ROUTES	NIVEAU INITIAL / INITIAL LEVEL
PN 6J	Monter vers le niveau initial RM 084°. A D 2.6 BT, à droite RDL 095° BT (RM 095°). A D 12.6 BT, à droite RDL 360° MLN (RM 180°). A D 16.9 MLN, à droite RDL 225° CLM (RM 225°). A D 36.8 CLM, à droite RM 269° pour intercepter et suivre le RDL 116° EPR (RM 296°). A D 6.5 EPR, à droite RM 025°. Au RDL 241° TSU, à droite RDL 243° TSU (RM 063°) pour intercepter la procédure FNA collationnée. <i>Climb to initial level MAG 084°.</i> <i>At D 2.6 BT, turn right RDL 095° BT (MAG 095°).</i> <i>At D 12.6 BT, turn right RDL 360° MLN (MAG 180°).</i> <i>At D 16.9 MLN, turn right RDL 225° CLM (MAG 225°).</i> <i>At D 36.8 CLM, turn right MAG 269° to intercept and follow RDL 116° EPR (MAG 296°).</i> <i>At D 6.5 EPR, turn right MAG 025°.</i> <i>At RDL 241° TSU, turn right RDL 243° TSU (MAG 063°) to intercept the read back FNA procedure.</i>	3000 ft AMSL
PN 6M	Monter vers le niveau initial RM 084°. A D 2.6 BT, à droite RDL 095° BT (RM 095°). A D 10.8 BT, à droite RDL 070° TSU (RM 250°) pour intercepter la procédure FNA collationnée. <i>Climb to initial level MAG 084°.</i> <i>At D 2.6 BT, turn right RDL 095° BT (MAG 095°).</i> <i>At D 10.8 BT, turn right RDL 070° TSU (MAG 250°) to intercept the read back FNA procedure.</i>	3000 ft AMSL
PV 6J	Monter vers le niveau initial RM 084°. A D 2.6 BT, à droite RDL 095° BT (RM 095°). A D 12.6 BT, à droite RDL 360° MLN (RM 180°). A D 16.9 MLN, à droite RDL 225° CLM (RM 225°). A D 36.8 CLM, à droite RM 269° pour intercepter et suivre le RDL 116° EPR (RM 296°). A D 6.5 EPR, à droite RM 025°. Au RDL 268° TSU, à droite RM 087° pour intercepter la procédure FNA collationnée. <i>Climb to initial level MAG 084°.</i> <i>At D 2.6 BT, turn right RDL 095° BT (MAG 095°).</i> <i>At D 12.6 BT, turn right RDL 360° MLN (MAG 180°).</i> <i>At D 16.9 MLN, turn right RDL 225° CLM (MAG 225°).</i> <i>At D 36.8 CLM, turn right MAG 269° to intercept and follow RDL 116° EPR (MAG 296°).</i> <i>At D 6.5 EPR, turn right MAG 025°.</i> <i>At RDL 268° TSU, turn right MAG 087° to intercept the read back FNA procedure.</i>	3000 ft AMSL

←