

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 94 (4 hPa), THR : 90

LIFOU OUANAHAM

NDB Z RWY 12

APP : TONTOUTA Approche / Approach 125.100 - 128.300 (s)


TWR : NIL

AFIS : LIFOU Information 118.500 (L) (FR) (1)

Absence ATS :

A/A (118.500) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 118.500 (☎ 45 50 58) ou le QNH de TONTOUTA auprès de TONTOUTA Information 125.100.

A/A (118.500) FR only. Obtain local QNH from STAP 118.500 (☎ 45 50 58) or TONTOUTA QNH from TONTOUTA Information 125.100.



CAT	NDB Z			MVL / Circling		MVL / Circling		DIST DME LFU			
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	3	2	
A	550 (450)	1500	444	720 (630)	1500	1160 (1070)	1500	ALT	1095	740	
B	600 (500)	1600		730 (640)	1600	1180 (1090)	1600	(HGT)	(1001)	(646)	

Observations / Remarks : (1) Possibilité langue anglaise / English language option : voir / see AD 2 NWWL-18

FAF - THR	3.8 NM	70 kt	3 min 15	80 kt	2 min 51	90 kt	2 min 32	100 kt	2 min 17	110 kt	2 min 04	120 kt	1 min 54	130 kt	1 min 45
FAF - MAPT	4.1 NM		3 min 31		3 min 05		2 min 44		2 min 28		2 min 14		2 min 03		1 min 54
VSP (ft/min)			390		440		500		550		610		660		720