

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**

**DEAUVILLE NORMANDIE**

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 479 , DTHR : 464 (17 hPa)

VOR Z RWY 30

FREQ : voir / see AD 2 LFRG COM 01


VAR  
0°  
(20)



TA : 5000

API : Monter dans l'axe. A 4.0 NM DME DV tourner à gauche vers DVL en montée vers 3000 (2536).  
Monter à 1300 (836) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 4.0 NM DME DV turn left to DVL up to 3000 (2536).  
Climb up to 1300 (836) prior to level acceleration.



DTHR ← (NM)  
DME ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres. / Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT DTHR

CAT	VOR Z			MVL/Circling		MVL/Circling absence ATS HJ seulement/only		DME DV NM	5	4	3	2
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS					
A				930 (470)	1500	1110 (630)	1500	ALT	2057	1738	1420	1101
B				970 (500)	1600	1140 (680)	1600	(HGT)	(1593)	(1274)	(956)	(637)
C	880 (420)	1500	415	1070 (600)	2400	1240 (780)	2400					
D				1170 (700)	3600	1340 (880)	3600					

Observations/Remarks : NIL.

	70 kt	90 kt	110 kt	130 kt	150 kt	170 kt	190 kt
FAF - MAPT	7.3 NM	6 min 15	4 min 52	3 min 59	3 min 22	2 min 55	2 min 18
DVL - MAPT	6.0 NM	5 min 09	4 min 00	3 min 16	2 min 46	2 min 07	1 min 54
VSP (ft/min)	370	480	580	690	800	900	1010